

## 1. Prima di cominciare

Prima di cominciare con l'installazione del prodotto è importante che leggete le seguenti istruzioni. Con l'inizio della posa dichiarate di aver letto e compreso i requisiti e le responsabilità di installazione e siete consapevoli che il non rispetto di dette indicazioni potrebbe risultare nel venir meno della garanzia del prodotto. Lo SmartCore deve essere posato solo dopo che gli altri operatori abbiano terminato il loro lavoro ed il cantiere liberato da tutti gli oggetti che potrebbero danneggiare il prodotto.

### Attenzione!

È responsabilità del posatore e/o del proprietario di verificare le condizioni di posa. Nell'eventualità che vengano rilevate anomalie nel prodotto o nel sottofondo si raccomanda di non procedere all'installazione ma di contattare immediatamente il fornitore per assistenza. Il prodotto, una volta posato, si considera ispezionato, approvato ed accettato. Il pavimento è garantito per la posa in locali chiusi che rispettino la variazione di temperatura richiesta, non installatelo all'esterno. In fase di conteggio delle quantità necessarie vi consigliamo di considerare un 10% extra per tagli, sprechi e difetti. Nei periodi dell'anno con temperature esterne inferiori ai 10°C o superiori ai 30°C lo SmartCore deve essere portato nella stanza in cui verrà posato 24 ore prima della posa. Durante questo periodo le doghe devono rimanere nei loro cartoni e su una superficie piana. La temperatura della stanza deve essere mantenuta costante tra i 18-25°C. L'eventuale utilizzo di soglie di dilatazione deve essere valutata in base alle condizioni ambientali, all'esposizione a raggi solari diretti e alla metratura da ricoprire. La superficie massima per evitare l'utilizzo di giunti di dilatazione è di 18x18m, in ambienti con temperatura costante tra i 18-25°C e senza condizioni che ostacolino in naturale movimento e assestamento del pavimento flottante o che ne aggravino la dilatazione. La pavimentazione installata dovrà prevedere spazi di dilatazione liberi da ostruzione e da silicone da tutto il perimetro e da arredi fissi e/o pesanti; nel caso di esposizione a fonti di calore o luce dovrà essere previsto l'utilizzo di soglie di dilatazione o terminali. I piedini delle cucine non devono impedire i normali assestamenti della pavimentazione; pertanto, si consiglia di realizzare delle asole attorno ai piedini o di tagliare la pavimentazione appena prima dei piedini in modo da realizzare un giunto di dilatazione prima degli stessi o di interrompere la pavimentazione sotto lo zoccolo della cucina. Battiscopa, profili, coprifili e telai di porte o arredi non dovranno essere fissati alla pavimentazione, ma dovranno essere sollevati dalla stessa.

### Condizioni del sottofondo

Assicuratevi che il vostro sottofondo sia piano, liscio, asciutto, pulito e solido. Qualsiasi residuo presente sull'area di posa deve essere eliminato. La superficie deve essere piana entro una tolleranza di 2 mm su una lunghezza di 1.2 m, se non fosse così deve essere livellata oppure riempita per ottenere tale dato. Buchi o protuberanze nel sottofondo potrebbero rendere difficile la chiusura a click tra le doghe o ne potrebbero compromettere la durata, causandone la rottura. Nonostante il fatto che lo SmartCore sia resistente all'acqua non deve essere considerato una barriera all'umidità, un freno vapore dovrà essere previsto in situazioni a rischio di umidità. Il massetto deve rientrare nei parametri di umidità determinati dalla norma, per cui entro il 2%. Il sottofondo di posa deve essere protetto da eventuali apporti di umidità di risalita e dall'ambiente. Non posate lo SmartCore su superfici morbide, come moquette o materassi aggiuntivi e/o non idonei.

### Attenzione!

Doghe di SmartCore provenienti da produzioni diverse possono talvolta presentare leggere variazioni di colore. Prima di procedere alla posa vi consigliamo pertanto di controllare il numero di produzione sui pacchi, e se fossero diversi di

mischiare doghe provenienti da pacchi diversi così che la posa dia un effetto naturale.

## 2. Metodo di posa

Per una corretta installazione ricordatevi di leggere le indicazioni sopra descritte riguardanti il sottofondo. Misurate la larghezza della stanza; dividete questo numero per la larghezza della doga in modo da collocare la prima fila con una larghezza che permetta che l'ultima fila abbia una larghezza superiore o uguale alla metà della doga. Posizionate la linea per la prima fila assicurandovi di lasciare circa 8 mm di spazio su tutti i lati. Questo spazio permette i piccoli movimenti del pavimento. Installate le prime doghe posizionando il lato con l'incastro più piccolo verso la parete. Si consiglia di utilizzare dei distanziali per mantenere i 8 mm di distanza con il muro in quanto essendo il pavimento flottante si muove facilmente per assestarsi o in caso di variazione di temperatura.

Assemblate le doghe incastrando la fila prima dal lato corto ad un angolo di 25 gradi e poi successivamente il lato lungo. Utilizzate un martello morbido di gomma per assicurarvi la perfetta adesione del lato lungo, evitando di battere direttamente sul lato della doga. Per iniziare la seconda fila utilizzate il pezzo rimanente dal taglio dell'ultima doga della prima fila, sempre che questo sia più lungo di 30 cm; altrimenti tagliate una doga a metà e procedete. Per assicurare un'integrità strutturale mantenete sempre una distanza di 20 cm tra le teste tra le varie file. Non utilizzate troppa forza per incastrare le doghe in quanto il click si può danneggiare facilmente. Al termine della posa rimuovete i distanziatori e pulite il pavimento immediatamente.

## 3. Posa su pavimento radiante

Il pavimento SmartCore può essere usato su pavimenti radianti ad acqua seguendo le istruzioni precedentemente indicate, esclusivamente nel caso in cui la temperatura del piano di posa non superi i 27°C. Vi consigliamo in ogni caso di consultarvi con il fornitore dell'impianto a riscaldamento per assicurarvi che sia compatibile con il pavimento. Fate attenzione a non sottoporre il vostro pavimento a forti sbalzi di temperatura in quanto lo potrebbe comprometterne la stabilità.

## 4. Cura e manutenzione

- Pulite utilizzando una scopa o un'aspirapolvere con setole morbide
- Asciugate eventuali liquidi rovesciati.
- Inumidite lo straccio ed utilizzate prodotti indicati per la pulizia di pavimenti vinilici senza cere (no-wax; detergenti neutri, si consiglia l'utilizzo del pulitore Smart Cleaner).
- Laddove ci siano postazioni con sedie a rotelle, controllate che siano dotate di ruote in gomma di tipo W come da normativa UNI EN 425
- Proteggete il pavimento da una diretta esposizione al sole senza opportuni tendaggi.
- Utilizzate delle protezioni, come ad esempio il feltrino sotto i mobili ed uno zerbino all'ingresso della casa.
- Se tenete animali in casa, assicuratevi che le sue unghie vengano regolarmente tagliate.
- Non utilizzate pulitori abrasivi, ammoniaca o cera per la manutenzione dei vostri pavimenti.
- Non tirate o fate scivolare degli oggetti pesanti lungo il pavimento.
- Conservare le doghe avanzate per eventuali esigenze future in un luogo fresco e asciutto.